

Vika	Selvitys
P0506	Joutokäynnin säätö, pyörintänopeus liian alhainen
P0507	Joutokäynnin säätö, pyörintänopeus liian korkea
P0560	Järjestelmän jännite, toimintahäiriö
P0562	Järjestelmän jännite alhainen
P0563	Järjestelmän jännite korkea
P0601	Ohjainlaitteen muisti, summavirhe
P0603	Ohjainlaite RAM-muisti, ulkopuolinen vika
P0604	Ohjainlaite RAM-muisti, sisäinen vika
P1140	Kuormituksen laskeminen, arvo virheellinen
P1386	Nakutuksen esto, toimintahäiriö
P1410	Aktiivihillissäiliön venttiili, jännite korkea
P1425	Aktiivihillissäiliön venttiili, jännite alhainen
P1426	Aktiivihillissäiliön venttiili, katkos virtapiirissä
P1500	Polttoainepumpun rele, toimintahäiriö
P1501	Polttoainepumpun rele, jännite alhainen
P1502	Polttoainepumpun rele, jännite korkea
P1509	Joutokäynnin säätömoottori, ylikuormittunut
P1513	Joutokäynnin säätömoottori, jännite alhainen
P1514	Joutokäynnin säätömoottori, katkos virtapiirissä
P1541	Polttoainepumpun rele, katkos virtapiirissä
P1570	Ajonestolaite, ei vastausta
P1602	Jatkuva jännite, katkos virtapiirissä
P1606	Epätasaisen tien tunnistin, toimintahäiriö
P1616	Epätasaisen tien tunnistin, signaali alhainen
P1617	Epätasaisen tien tunnistin, signaali korkea
P1640	EEPROM-muistin vika
P1689	Vikamuistin toiminta virheellinen

Konela/Italkon
Tekninen palvelu